

NOTICE DU MECANISME WX-LOCK



Ouverture :



1-Déverrouiller la sécurité

2-Déplier la lame

3-Enclencher le ressort d'un coup sec

4- Verrouiller la sécurité

Fermeture :



1-Déverrouiller la Sécurité

2- Actionner le levier à fond pour libérer le ressort

3- Plier la lame en libérant le cran forcé

4- Replacer le levier pour mettre le ressort au repos.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Les couteaux Wildsteer sont fabriqués en France. La qualité de coupe de votre couteau sera durable en l'aiguissant régulièrement. Utiliser une pierre diamantée ou céramique à grain fin pour les aciers inoxydables.

En cas de nécessité, nettoyer le mécanisme à l'aide d'un petit pinceau à poils drus.

BULLETIN DE GARANTIE

Les articles Wildsteer sont garantis 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale et échangés en cas de défaut de fabrication.

VERMERK DES WX-LOCK MECHANISMUS



Öffnung :



1-die Sicherheit entriegeln

2-die Klinge aufrollen

3-die Feder eines trocknen Schlages einklinken

4- die Sicherheit verriegeln

Verschluss :



1-die Sicherheit entriegeln

2- den Hebel voll betätigen, um die Feder zu befreien

3- die Klinge klappen befreiend die "cran forcé"

4-den Hebel zurückstellen, um die Feder in die Erholung zu legen

PFEGEEMPFEHLUNGEN

Die Schneidequalität der Wildsteer-Artikel bleibt dauerhaft erhalten, wenn man sie regelmäßig schärft: die rostfreien Stähle mit einem feinkörnigen Diamant – oder Keramikschärfer. Ein gut geschärftes Werkzeug erfordert weniger Kraftanstrengung und lässt sich leichter Handhaben.

Wenn nötig benutzen einen kleinen Pinsel, um den Mechanismus zu reinigen.

GARANTIESCHEIN

Die Wildsteer-Artikel stehen im Rahmen einer normalen Benutzung unter zwei Jahre Garantie und werden im Fall von Fabrikationsfehlern umgetauscht.

INSTRUCTIONS WX-LOCK SYSTEM




Read carefully instructions before using.

To open and close the knife, you need your two hands as shown on the pictures.


Opening :




1-Unlock the safety lock



2-Unfold the blade




3-Fullt open the blade to arm the spring and the slip-joints




4- Lock the safety lock


Closing :



1-Unlock the safety lock



2- Fully act on the level as a trigger to bend the spring and release the blade



3- Fold the blade and release the slip-joint



4- Put the level back in place to unbend the spring.

MAINTAINING ADVICES

The cutting quality of Wildsteer articles will last when regularly sharpened with a diamond stone or fine grain ceramic for stainless steels. Less efforts will be needed with a well sharpened tool and therefore its use will be much easier.

WARRANTY CERTIFICATE

Wildsteer articles warranty runs during 2 years when the items are used normally. These items will only be exchanged in case of manufacturing flaw.

INSTRUCCIONES DE WX-LOCK MECANISMO




Abrir:




1-Quitar el seguro



2-Sacar la hoja




3-Abrir hasta la totalidad




4- Bloquear con el seguro


Cerrar:



1-Quitar el seguro



2- Accionar la palanca a fondo para liberar el resorte



3- Plegar la hoja liberando el muelle



4- Bloquear con el seguro

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

La calidad de corte de los artículos Wildsteer será duradera si los cuchillos se mantienen bien afilados constantemente y con una piedra diamantada o con cerámica de grano fino para los aceros inoxidables. Un cuchillo bien afilado hace el corte sin apenas esfuerzo y se usa con más facilidad.

GARANTIA

Los artículos Wildsteer se garantizan en una utilización adecuada y correcta y podrán ser cambiados en caso de defecto de fabricación.